

Functiebeschrijving:



- Het apparaat moet volledig worden opgeladen voor gebruik. Batterij-indicator toont de status
 - Als de batterij volledig is opgeladen dan branden alle indicatielampjes.
 - Oplaad tijd: 4 uur
 - Als er geen bediening plaatsvindt, schakelt het apparaat zich na 3 uur uit.
 - Batterijduur: 24 uur
- Lang indrukken om het apparaat in te schakelen, kort indrukken om tussen standen te wisselen.

Gradatie Tabel:



Cijfer	Werktijd(en)	Stoptijd(en)	Verbruik (g/u)
G1	5s	150s	0,03
G2	10s	120s	0,07
G3	10s	60s	0,15

Oplaad instructies:



1. Houd na het installeren van de Scent Mate rechtop. Het laten kantelen of platleggen van het apparaat kan ervoor zorgen dat de geurolie eruit loopt.
2. Ga de Scent Mate niet zomaar demonteren of repareren. Als er een fout is, neem dan contact met ons op.
3. De Scent Mate werkt alleen op de door Geurfabriek geleverde geurvulling. Voeg geen andere essentiële oliën toe om schade aan het apparaat te voorkomen. Ga het apparaat ook niet zelf demonteren en/of reinigen.

Waarschuwing: De Scent Mate rechtop houden om het lekken en schade aan het apparaat te voorkomen.

- Gebruik GEEN snellader.
- Gebruik of bewaar De Scent Mate NIET boven de 60 graden.



Scent Mate

Aroma Diffuser



Ultrasonisch



Stil



Oplaadbaar



Makkelijk
in
gebruik



Scent Mate

Aroma Diffuser



Artikel: Scent Mate

Afmeting: 69mm


Vermogen: 1.5W

Gewicht: 314g


Dekking: 25m²



Productbeschrijving:



Gebruiksaanwijzing:



1. Trek de diffuserkop omhoog van de machine.
2. Draai de fles om en vul deze.
3. Plaats de diffuserkop en de fles terug.
4. Sluit de kabel aan om de machine op te laden.
5. Aan/uit of verandering van stand.
6. Lichtschakelaar voor omgevings lichtkleuren.